네트워크

Carl Contraction		
 정보 		네트워크
비디오 & 이미지	~	
1 202		ICP/IP DDNS RIP QOS UPNP Zerocont Bonjour
● 녹화		IPv4 주소 설정
🕈 이벤트	~	🔗 DHCP 시배를 통해서 IP 조소를 획득해 ICF
🗘 시스템 설정	~	
보안		IP 주소 192 · 168 · 1 · 12
날짜 & 시간		서브넷 마스크 255 · 255 · 255 · 0
• 네트워크		게이트웨이 192 · 168 · 1 · 1
언어		C 다음과 같은 IP 주소를 사용합니다
관리		
지원		ICMP
		♥PING(ARP) 승급을 사용합니다 IPv6 주소 실정
		IPv6를 사용한니다
		IPv6 주소
		fe80::a658:fff:fee0:4b82/64
		이디네 소서
		917 13
		(비구 작정) 속도 및 이중

3. IPv4 주소설정에서 "다음과 같은 IP주소를 사용합니다"를 클릭하시고 사용하시려는 IP를 입력 하시면 됩니다.

※ 출고 시 당사는 IP를 입력하여 출고하오니 박스에 IP정보를 확인하십시오.

주의) 공장초기화 시 기본 IP는 192.168.0.10 입니다.



IP 돔 카메라 /뷸렛 카메라 /하우징 카메라



사용설명서

제품 사용전 본 사용서를 꼭 읽어보시기 바랍니다. 제품 품질 보증및 A/S기간은 구입일로 부터 2년 입니다.

비밀번호 미번경시, 사용자 이름 : admin / 초기 비밀번호 : admin1357 주의) 공장초기화 시 사용자 이름 : admin / 초기 비밀번호 : Ag한시요.



가메라 메뿌화집ত로 이욷ၵ디다 t "웹페이지로 이욷(권장화지 않믕)" 을 클릭	百般 icキ 용 i (2 日) (2 日)
A2_ULAVNI,28A16,380 으도 주오 DLG,FLA65,252,2E7,CRJ,IAVALD (음約 内格정의)용(別和) (음約 内格정의)용(別和)	이 사이트는 안전하지 않습니다. ************************************
웹 사이트 보안 인증서의 호스트 이름이 방문하려는 웹 사이트와 더. PC가 이 웹 사이트의 보안 인증서를 신뢰하지 않습니다.	에 관측적 인사는 이미(2014년 전) 이미(2014

(01.0.881.201 크리 뵈기 사 도춯 ※)

- 3. 이래장 탓등 몸ナ히 페이뙤가 다ठ됴 "추가 정귝"를 클릭합니다.
- 2. 반드시 https://192.168.0.000 형식으로 https://를 반드시 붙여 주십시오.
 - 1. 웹 브라우져에 해당 카메라히 IP 주소를 입력합니다.



면보

성학 네메우

1. 비디오 스트림 : 스트림 1 (메인스트림) / 스트림 2 (서브스트림) 을 설정합니다. ※ 해상도, 프레임, 비트레이트를 조정하여 녹화기간을 연장 할 수 있습니다.

		0005	^	0001	^
		[sdqx] 플[0]R플[A		[sdqX] ≡[0 R≡[A	
		СВК	^	CBB	^
		미르웨이르 게어		NI트레이트 케어	
62월 명소(A. 《	^	30	^	OE	^
	^	ICE 900		CE 409	
문화		30	^	30	^
505		프웨딩웨이르		프웨딩웨이트	
디지희 문		2592x1944	^	640x480	^
戶망 호보 샬빙\ A		고샵能		고상ib	
171010		Alitor9 dgiH 432.H	^	Alitor9 dgiH 432.H	^
BID 2 소트립		[소년 추십		[2년 종일	
NICI 5 히려		r뜸크스		~트림2	
171010용오디네지	^				
百配 (명 코스			
0			8-		



▶ 비디오&이미지 - 이미지 - 초점 (공장초기화 사용 시)

전 정보		기본	OSD	노음	색온도	초점	주&이간	광역역광보정 (WDR)	역광보정	노이즈 제거	혠즈보정	세로모드
🌆 비디오 & 미미지	~	초점										
	발식							주간 & 야간 전환시 자동 초점 동작				
비디오 입력		<u></u>						부팅시 렌즈 초기화				
비디오 스트림		축도 4 ×							레즈 여전 조전			
 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		렌즈 고장	ļ									세작
		끼짐						~	✓ 렌즈	캘리브레이션		
사망을 모오 영역												지작
디지털 줌												

발식		주간 & 야간 전환시 자동 초점 동작		
비디오 입력 수종	~	부팅시 렌즈 초기화		
45 AC				
비디오 스트림 4	~	렌즈 영절 조절		
• 이미지 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8	시작		
꺼짐	~	2 렌즈 캘리브레이션		
사생활 보호 영역		시작		
디지털 줌				

주의) 공장 초기화 시 해당 메뉴의 렌즈 캘리브레이션을 꼭 실행하여 주셔야

1. 공장초기화 사용이 필요하여 초기화 후 렌즈 켈리브레이션을 해줍니다.

PTZ (줌,포커스) 사용이 원활하게 동작 합니다. 최초 출고 시 렌즈 켈리브레이션하여 출고하고 있습니다.)

▶ 관리 (공장 초기화/ 초기화/ 재시작)

관리

관리

업그레이드

설정 저장

새로운 펌웨어로 업그레이드 합니다.

재시작 장치를 재시작 합니다

공장소기와 모든 설정을 초기화 합니다.

조기화 네트워크와 PTZ 설정을 제외한 정보를 초기화 합니다

1. 카메라 설정 로그인 패스워드 분실 시 및 초기화 필요시 해당 메뉴에서 진행하시면 됩니다.

마우스를 끌어서 옮기거나 클릭으로 파일을

업도르 할수 있습니다.

■ 🖪 📽 🕞 希 설정 〉시스템 〉관리

~

0 정보

1 202

• 녹화

4 이벤트

보안

🗘 시스템 설정

날짜 & 시간

네트워크 언어

관리

지원

비디오 & 이미지